


deli

Руководство пользователя

Циркулярная пила DL-YJ235-E1



Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и держите его под рукой для дальнейшего использования.

№	описание	Колво	№	описание	Колво
1	винт прижимной пластины М8*16	1	30	самоблокировка	1
2	плоская шайба ф8,5x20x1,8	1	31	гайка М5	2
3	верхняя прижимная плита	1	32	правая рукоятка	1
4	Нижняя прижимная пластина	1	33	Прижимная пластина	1
5	Выходной вал	1	34	Винт ST4x14A	2
6	зажимная пружина ф48	1	35	Переключатель	1
7	крышка лезвия	1	36	Защитная втулка	1
8	Винт М5x16	4	37	левая рукоятка	1
9	Передняя крышка	1	38	Ротор	1
10	подшипник 6203	1	39	подшипник 6200	1
11	прижимная пружина ф40	1	40	винт М5x70	2
12	сегментная шпонка 4x13	1	41	шайба ф5	2
13	Большая шестерня	1	42	ветровое стекло	1
14	прижимная пружина ф17	1	43	Статор	1
15	подшипник 608	1	44	винт М4x8	1
16	винт М5x40	2	45	алюминиевый корпус	1
17	шайба ф5	6	46	винт М5x10	2
18	винт М5x6	1	47	щеткодержатель	2
19	пружина крышки лезвия	1	48	Угольная щетка	2
20	винт М8X20	1	49	Крышка держателя щетки	2
21	винт М5x30	4	50	кабель	1
22	винт М6X22	1	51	гайка М6	1
23	предельный столбец	1	52	шайба	2
24	коробка передач	1	53	винт М6X12	2
25	Шайба ф8,5xф20x1,8	1	54	гайка М6	1
26	гайка	1	55	ручка регулировки угла	1
27	затянутый ключ	1	56	винт М6x8x50	1
28	винт ST4x16B	7	57	опорная плита	1
29	подшипник 6002	1	58	гаечный ключ	1

Технические данные

Модель	DL-YJ235-E1
Номинальное напряжение	220–240 В~ 50–60 Гц
Входная мощность	2200 Вт
Скорость без нагрузки	4200 об/мин
Размер лезвия	235 мм (9-1/4 дюйма)
Максимальная глубина резания на 90 градусов	80 мм
Максимальная глубина резания на 45 градусов	52 мм

- Для длинных волос используйте защитные средства для волос. Работайте только в облегающей одежде.
- Запрещается эксплуатировать устройство без соответствующих предохранительных устройств.
- Качающийся защитный кожух должен иметь возможность свобод ного перемещения и не должен заклиниваться в открытом положении.
- Всегда прокладывайте кабель от устройства к задней части.
- Вставляйте вилку в розетку только при выключенном устройстве.
- Не оставляйте зажимные инструменты вставленными.
- Зажмите заготовку, если она не может быть закреплена собственным весом.
- Всегда держите устройство обеими руками во время работы и убедитесь, что вы крепко держитесь за него.
- Прикладывайте устройство к материалу только после его включения.
- При работе всегда направляйте устройство от тела.
- На пути резки не должно быть препятствий сверху и снизу.
- Пильный диск не должен выступать из-под заготовки более чем на 3 мм.
- Держите руки подальше от вращающегося пильного диска. Будьте осторожны, чтобы не коснуться вращающегося пильного диска нижней стороной заготовки.
- Не работайте устройством над головой
- Не режьте гвозди, шурупы и т. д.
- Не обрабатывайте материалы, содержащие асбест.
- Не наклоняйте пильный диск.
- Если пильный диск заклинил, немедленно выключите станок.
- Не останавливайте пильный диск после выключения боковым нажатием.
- Не останавливайте пильный диск с характеристиками, не соответствующими инструкции по эксплуатации.
- Не используйте пилу, у которой диск толще, чем расклинивающий нож, а расстояние между зубьями короче, чем толщина расклинивающего ножа.
- Следите за тем, чтобы расстояние между расклинивающим ножом и зубчатым кольцом не превышало 5 мм, а выступ зубчатого кольца над нижней кромкой расклинивающего ножа не превышал 5 мм.
- Не используйте пильные диски с трещинами или повреждениями.
- Нельзя использовать пильные диски из высоколегированной быстрорежущей стали (сталь HSS).
- Пильный диск не должен застревать в пропиле. Смещение зуба пилы должно быть шире, чем пильный диск.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением

Общие сведения

Устройство предназначено для выполнения продольных и поперечных прямых и косых пропилов под углом до 45° в фанере и ДСП, а также древесноволокнистых и ламинированных материалах при плотном контакте с материалом.

Информация о шуме/вибрации

Измеренные значения определены в соответствии с EN50144. Обычно А-взвешенные уровни шума инструмента составляют: уровень звукового давления 100 дБА; уровень звуковой мощности 113 дБА.

Надевайте средства защиты органов слуха!
Типичная вибрация руки ниже 2,5 м/с².

Для вашей безопасности

Безопасная работа с этим устройством возможна только после полного прочтения информации по эксплуатации и технике безопасности. Необходимо соблюдать дополнительные

инструкции по технике безопасности (стр. 8). Перед первым использованием попросите провести практическую демонстрацию.



• Если кабель поврежден или перерезан во время работы, не прикасайтесь к кабелю, а немедленно выдерните вилку из розетки. Никогда не используйте устройство с поврежденным кабелем.



• Надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и защитные перчатки. Надевайте маску для защиты лица.

каких-либо работ на станке, при прерывании работы и когда станок не используется.

- SKIL может гарантировать безупречную работу машины только при использовании оригинальных аксессуаров.
- Обеспечьте правильные действия по возврату конструкции всех охранных систем.
- Не используйте какие-либо шлифовальные круги, за исключением тех инструментов, которые специально разработаны для сборки со шлифовальными кругами.
- Не используйте электроинструмент в стационарном состоянии. Он не предназначен для работы с пыльным столом.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- **Держите руки подальше от зоны реза и лезвия. Держите вторую руку на вспомогательной рукоятке или корпусе двигателя.** Если обе руки держат пилу, они не могут порезаться лезвием.
- **Не лезьте под заготовку.** Защитный кожух не может защитить вас от лезвия под заготовкой.
- **Отрегулируйте глубину резания в соответствии с толщиной заготовки.** Под заготовкой должно быть видно менее полного зуба пилы.
- **Никогда не держите разрезаемый кусок в руках или поперек ноги. Закрепите заготовку на устойчивой платформе.**
Важно правильно поддерживать работу, чтобы свести к минимуму обнажение тела, заедание лезвия или потерю контроля.
- **Держите электроинструмент за изолированные рукоятки при выполнении операций, при которых режущий инструмент может коснуться скрытой проводки или собственного шнура.** Контакт с «находящимися под напряжением» проводом также делает «находящимися под напряжением» открытые металлические части электроинструмента и может вызвать поражение оператора током.
- **При распиловке всегда используйте направляющую планку или линейку.** Это повышает точность реза и снижает вероятность заедания лезвия.
- **Всегда используйте лезвия с правильным размером и формой (ромбовидная или круглая) отверстия под оправку.** Лезвия, которые не соответствуют монтажному оборудованию пилы, будут вращаться с эксцентриситетом, что приведет к потере контроля.
- **Никогда не используйте поврежденные или неподходящие шайбы или болты.** Дисковые шайбы и болты были специально разработаны для вашей пилы, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность работы.

Причины и предотвращение оператором отдачи

Отдача — это внезапная реакция на защемление, заедание или смещение пильного диска, в результате чего пила неконтролируемо поднимается и выходит из заготовки в сторону оператора.

Когда лезвие защемлено или плотно зажато из-за закрывающегося пропила, лезвие останавливается, и двигательная реакция быстро отбрасывает устройство назад к оператору.


Если лезвие искривляется или смещается во время реза, зубья на задней кромке лезвия могут врезаться в верхнюю поверхность дерева, в результате чего лезвие вылезает из пропила и отскакивает назад к оператору.

Отдача является результатом неправильного использования пилы и/или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.

- **Крепко держите пилу обеими руками и расположите руки таким образом, чтобы противостоять силе отдачи.** Расположите свое тело по обе стороны от лезвия, но не на одной линии с лезвием. Отдача может привести к тому, что пила отскочит назад, но сила отдачи может контролироваться оператором, если приняты надлежащие меры предосторожности.
- **Когда лезвие заедает или прерывает рез по какой-либо причине, отпустите спусковой крючок и удерживайте пилу неподвижно в материале, пока полотно не остановится полностью. Никогда не пытайтесь снимать пилу с работы или тянуть пилу назад, когда диск находится в движении, иначе может произойти отдача.** Исследуйте и примите корректирующие меры, чтобы устранить причину заедания лезвия.
- **При перезапуске пилы в заготовке отцентрируйте пильный диск в пропиле и убедитесь, что зубья пилы не зацепились за материал.** Если пильный диск заедает, он может подняться или отскочить от заготовки при перезапуске пилы.
- **Поддерживайте большие панели, чтобы свести к минимуму риск защемления лезвия и отдачи.** Большие панели имеют свойство прогибаться под собственным весом. Опоры должны быть размещены под панелью с обеих сторон, вблизи линии реза и у края панели.
- **Не используйте тупые или поврежденные лезвия.** Незаточенные или неправильно установленные лезвия создают узкий пропиловый профиль, вызывая чрезмерное трение, заедание лезвия и отдачу.
- **Фиксирующие рычаги регулировки глубины лезвия и скоса должны быть затянуты и надежно закреплены перед выполнением реза.** Если регулировка лезвия смещается во время реза, это может привести к заеданию и отдаче.
- **Будьте особенно осторожны при выполнении «погружных пропилов» в существующие стены или другие слепые зоны.** Выступающее лезвие может порезать предметы, что вызовет отдачу.

Нижний защитный кожух — меры безопасности

- Перед каждым использованием проверяйте нижний защитный кожух на правильность закрытия. Не работайте с пилой, если нижний защитный кожух не двигается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не оставляйте нижний защитный кожух в открытом положении. Если пилу случайно уронить, нижний защитный кожух может погнуться. Поднимите нижний защитный кожух с помощью втягивающейся рукоятки и убедитесь, что он перемещается свободно и не касается лезвия или какой-либо другой детали при любых углах и глубинах резания.
- Проверьте работу пружины нижнего защитного кожуха. Если защитный кожух и пружина не работают должным образом, их необходимо отремонтировать перед использованием. Нижний защитный кожух может работать медленно из-за поврежденных деталей, смолстых отложений или скопления мусора.
- Нижний защитный кожух следует убирать вручную только для специальных пропилов, таких как «погружные пропилы» и «сложные пропилы». Поднимите нижний защитный кожух, втянув рукоятку, и как только диск войдет в материал, нижний защитный кожух должен быть освобожден. Для всех других видов пиления нижний защитный кожух должен работать автоматически.
- Всегда следите за тем, чтобы нижний защитный кожух закрывал диск, прежде чем ставить пилу на скамейку или пол. Незащищенное лезвие с выбегом заставит пилу двигаться назад, срезая все на своем пути. Учитывайте время, необходимое для остановки лезвия после отпущения переключателя. Если необходима замена шнура питания, это должен сделать производитель или его представитель во избежание угрозы безопасности;



Инструкции по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все инструкции. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме. Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводной), или к электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводной).

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

1. Рабочая зона

- a) Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и темные участки провоцируют несчастные случаи.
- b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспалить пыль или пары.
- c) Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлечения могут привести к тому, что вы потеряете контроль.

2. Электробезопасность

- a) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте адаптерные вилки с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- d) Используйте шнур только по назначению. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся деталей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

3. Личная безопасность

- a) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- b) Используйте защитное оборудование. Обязательно надевайте средства защиты глаз. Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.
- c) Избегайте случайного запуска. Перед подключением убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.

- d) Удалите регулировочный или гаечный ключ перед включением электроинструмента. Гаечные ключи, оставленные прикрепленными к вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.
- e) Не переусердствуйте. Постоянно сохраняйте правильную опору ног и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся деталей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали.
- g) Если предусмотрены устройства для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование таких устройств может снизить опасности, связанные с пылью.

4. Использование электроинструмента и уход за ним

- a) Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте правильный инструмент для вашей задачи. Правильный инструмент позволит сделать работу лучше и безопаснее с той скоростью, на которую она рассчитана.
- b) Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его. Электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.
- c) Отсоединяйте вилку от источника питания и/или аккумулятор от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- e) Правильно обслуживайте электроинструменты. Проверьте наличие смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других соединений, которые могут повлиять на работу инструмента. В случае повреждения отдайте электроинструмент на обслуживание перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- f) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Инструменты с острой режущей кромкой, за которыми должным образом ухаживают, режут заедают, и ими легче управлять.
- g) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящей инструкцией и способом, предусмотренным для данного типа электроинструмента, с учетом условий работы и выполняемой работы. Использование электроинструмента для операций, отличных от предусмотренных, может привести к возникновению опасной ситуации.

5. Сервис

- a) Доверьте обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

- Проверьте работу и состояние возвратной пружины защитного кожуха. Если защитный кожух и пружина не работают должным образом, их необходимо отремонтировать перед использованием. Защитный кожух может работать медленно из-за поврежденных деталей, смолотых отложений или скопления мусора.
- Убедитесь, что направляющая пластина пыли не сместится при выполнении «погружного пропила», когда угол наклона диска не установлен на 90°. Смещение лезвия в сторону вызовет заедание и, вероятно, отдачу.
- Всегда следите за тем, чтобы защитный кожух закрывал диск, прежде чем ставить пилу на стамейку или пол. Незащищенное лезвие с выбегом заставит пилу двигаться назад, срезая все на своем пути. Учитывайте время, необходимое для остановки лезвия после отпущения переключателя.

Дополнительные правила безопасности для пил с расклинивающим ножом

- a) Используйте расклинивающий нож, соответствующий используемому лезвию. Чтобы расклинивающий нож работал, он должен быть толще корпуса, но тоньше набора зубьев лезвия.
- b) Отрегулируйте расклинивающий нож в соответствии с данными инструкциями в руководстве. Неправильный зазор, расположение и выравнивание могут сделать расклинивающий нож неэффективным в предотвращении отдачи.
- c) Всегда используйте расклинивающий нож, за исключением случаев, когда вы делаете «погружные пропилы». После погружных пропилов необходимо заменять расклинивающий нож. Расклинивающий нож создает помехи при погружных пропилах и может вызвать отдачу.
- d) Чтобы расклинивающий нож работал, он должен войти в заготовку. Расклинивающий нож неэффективен для предотвращения отдачи во время коротких резов.
- e) Не работайте с пилой, если расклинивающий нож погнут. Даже легкое вмешательство также может замедлить скорость закрытия защитного кожуха.

В сборе

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЛЕЗВИЯ

⚠ Перед сборкой, регулировкой или заменой принадлежности отсоедините вилку от источника питания, превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения инструмента.

1. Поверните ШПИЛЬКУ ЛЕЗВИЯ с помощью прилагаемого ключа против часовой стрелки и удалите ШПИЛЬКУ ЛЕЗВИЯ и ВНЕШНИЮ ШАЙБУ. Если вал перемещается при попытке ослабить шпильку лезвия, нажмите кнопку блокировки.
2. Полностью втяните нижний защитный кожух в верхний защитный кожух. Втягивая нижний защитный кожух, проверьте работу и состояние ПРУЖИНЫ НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.
3. Убедитесь, что зубья пилы и стрелка на лезвии указывают в том же направлении, что и стрелка на нижнем защитном кожухе.
4. Проденьте лезвие через прорезь в основании и установите его напротив ВНУТРЕННЕЙ ШАЙБЫ на валу. Убедитесь, что большой диаметр ВНЕШНЕЙ ШАЙБЫ плотно прилегает к лезвию.
5. Установите ВНЕШНЮЮ ШАЙБУ на место и вручную затяните ШПИЛЬКУ ЛЕЗВИЯ. Нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать вал. Для всех моделей — ЗАТЯНИТЕ ШПИЛЬКУ ЛЕЗВИЯ НА 1/8 ОБОРОТА (45°) С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЮЩЕГОСЯ КЛЮЧА.

Не используйте гаечные ключи с более длинными рукоятками, так как это может привести к перетягиванию шпильки лезвия.

МУФТА С ПЕРЕМЕННЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

Это сцепляющее действие обеспечивается трением ВНЕШНЕЙ ШАЙБЫ о ЛЕЗВИЕ и позволяет валу лезвия вращаться, когда лезвие сталкивается с чрезмерным сопротивлением. Когда ШПИЛЬКА ЛЕЗВИЯ затянута должным образом (как описано в разделе «Установка лезвия»), диск будет соскальзывать, когда сталкивается с чрезмерным сопротивлением, тем самым уменьшая склонность пилы к ОТДАЧЕ.


Одной настройки может быть недостаточно для резки всех материалов. Если происходит чрезмерное проскальзывание лезвия, затяните шпильку лезвия еще на долю оборота (менее 1/8 оборота). ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАТЯЖКА ШПИЛЬКИ ЛЕЗВИЯ АННИУЛИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Регулировка глубины

Отсоедините вилку от источника питания. Ослабьте рычаг регулировки глубины, расположенный между защитным кожухом и рукояткой пилы. Удерживайте опору одной рукой и поднимайте или опускайте пилу за рукоятку. Затяните рычаг на нужной глубине.




Должна выходить не более чем на один зубец лезвия из-под разрезаемого материала для минимального расщепления.




↑ Одна длина зуба должна проникать в древесину для минимального расщепления.

Проверка угла резания 90°

Отсоедините вилку от источника питания. Установите основание на максимальную глубину реза. Ослабьте ручку регулировки наклона, установите 0° в квадрате, еще раз затяните ручку и проверьте угол 90° между лезвием и нижней плоскостью основания с помощью угольника.




Если необходима регулировка, наклоните основание на 45°, затяните ручку регулировки скоса и согните «ЯЗЫЧОК» с помощью разводного ключа или плоскогубцев.



Регулировка наклона

Отсоедините вилку от источника питания. Основание можно отрегулировать до 45°, ослабив ручку регулировки наклона на передней части пилы. Выровняйте до нужного угла на откалиброванном квадрате.

Затем затяните ручку регулировки наклона. Из-за повышенного вовлечения лезвия в работу и снижения стабильности основания может произойти заедание лезвия. Держите пилу устойчиво, а основание твердо на заготовке.



Переключатель

⚠ **Ав** При запуске инструмента держите его обеими руками. Крутящий момент двигателя может вызвать вращение инструмента.

Защитный выключатель предназначен для предотвращения случайного запуска. Для включения предохранительного выключателя нажмите кнопку разблокировки большим пальцем по обеим сторонам рукоятки, чтобы разблокировать замок, затем нажмите на спусковой крючок. Когда спусковой крючок отпускается, кнопка автоматически включает предохранительный выключатель, и спусковой крючок больше не работает.

Чтобы включить инструмент, нажмите курковый переключатель. Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый переключатель, который подпружинен и автоматически вернется в выключенное положение.

Ваша пила должна работать на полной скорости ПЕРЕД началом резки и выключаться только ПОСЛЕ завершения резки. Чтобы увеличить срок службы переключателя, не включайте и не выключайте его во время резки.



Общие разрезы

Всегда держите рукоятку пилы одной рукой, а вспомогательную рукоятку — другой.

⚠ **Всегда следите за тем, чтобы ни одна рука не мешала свободному движению нижнего защитного кожуха.**

Сохраняйте крепкую хватку и решительно используйте переключатель. Никогда не применяйте силу к пиле. Используйте легкое и непрерывное давление.

⚠ **После завершения резки и отпущения спускового крючка помните о времени, необходимом для полной остановки диска во время движения по инерции. Не позволяйте пиле задевать вашу ногу или бок, так как нижний защитный кожух выдвигается, он может зацепиться за вашу одежду и обнажить лезвие. Помните о необходимых обнажениях лезвия, которые существуют как в верхней, так и в нижней части защитного кожуха.**

Когда резка прервана, чтобы возобновить резку: нажмите на спусковой крючок и дайте лезвию набрать полную скорость, снова медленно введите рез и возобновите резку.


При резке поперек волокон волокна древесины имеют тенденцию рваться и подниматься. Медленное продвижение пилы минимизирует этот эффект. Для окончательной резки рекомендуется использовать поперечный или угловой диск.

Карманные разрезы

⚠ **Перед регулировкой отключите вилку от источника питания.**

Установите регулировку глубины в соответствии с материалом, который необходимо разрезать. Наклоните пилу вперед, совместив выемку направляющей с начерченной линией.

Поднимите нижний защитный кожух с помощью подъемного рычага и удерживайте пилу за переднюю и заднюю рукоятки



Когда лезвие просто очищает материал, который нужно разрезать, запустите двигатель. Постепенно опустите задний конец пилы, используя передний конец А опоры в качестве точки шарнира.

⚠ **Как только лезвие начнет резать материал, немедленно отпустите нижний защитный кожух.** Когда основание плоско лежит обрабатываемой поверхности, продолжайте резку в прямом направлении до конца реза.

⚠ **Прежде чем поднимать пилу из пропила, дайте пиле полностью остановиться. Кроме того, никогда не тяните пилу назад, так как диск вылезет из материала и произойдет ОТДАЧА.**


Поверните пилу и завершите рез обычным способом, пиля вперед. Если углы карманного разреза прорезаны не полностью, используйте электролобзик или ручную пилу, чтобы обработать углы.

Резка больших листов


Большие листы и длинные доски прогибаются или провисают в зависимости от опоры. Если вы попытаетесь резать, не выравнивая и не поддерживая заготовку должным образом, лезвие будет заедать, вызывая ОТДАЧУ и дополнительную нагрузку на двигатель.

Поддержите панель или доску рядом с вырезом, как показано на рис. Обязательно установите глубину пропила так, чтобы прорезать только лист или доску, а не стол или верстак. Стойки два на четыре, используемые для подъема и поддержки работы, должны быть расположены так, чтобы самые широкие стороны поддерживали работу и опирались на стол или скамейку. Не поддерживайте работу узкими сторонами, так как это неустойчивое расположение. Если лист или доска, которую нужно разрезать, слишком велики для стола или верстака, используйте поддерживающие брусья два на четыре на полу и закрепите их.

Неверно




Верно




Разрывы

Комбинированное лезвие, прилагаемое к вашей пиле, предназначено как для поперечного, так и для продольного пропила. Разрывы — это разрезание вдоль волокон древесины. Разрывы легко сделать с помощью направляющей планки. Упор для разрывов доступен в качестве аксессуара (не входит в комплект). Чтобы прикрепить упор, вставьте упор через прорези в основании до нужной ширины, как показано на рисунке, и закрепите барашковой гайкой (не входит в комплект)



Руководство по разрыву досок

При продольной резке больших листов направляющая планка может не обеспечивать желаемую ширину реза. Закрепите или прибейте к листу прямой брусок толщиной 1 дюйм в качестве направляющей. Используйте правую сторону основания против направляющей доски.



Техническое обслуживание и очистка

Перед любыми работами на самом станке выньте вилку из розетки.

Для безопасной и правильной работы всегда держите станок и вентиляционные отверстия в чистоте.

В экстремальных условиях работы при работе с металлом внутри станка может скапливаться токопроводящая пыль. Защитная изоляция машины может быть повреждена. В таких случаях рекомендуется использование стационарной вытяжной системы, а также частое продувание вентиляционных щелей и установка устройства защитного отключения (RCD).

Если станок выйдет из строя, несмотря на строгие процедуры изготовления и испытаний, ремонт должен выполняться в авторизованном центре послепродажного обслуживания электроинструментов SKIL.

Гарантия

Мы даем гарантии на оборудование SKIL в соответствии с законодательными/региональными нормами (подтверждение покупки счетом-фактурой или накладной).


Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой или неправильным обращением.

В случае рекламации отправьте станок в неразобранном виде своему дилеру или в сервисный центр SKIL для электроинструментов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Расходы на перевозку и страхование возлагаются на клиента, даже в случае претензий по гарантии.

Защита окружающей среды

 Перерабатывайте ненужные материалы вместо того, чтобы утилизировать их как отходы. Станок, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы для экологически безопасной переработки. Пластиковые компоненты помечены как подлежащие вторичной переработке.